


Bookeye® 4 Kurzanleitung

1. Dokument platzieren



Die waagerechte Laserlinie sollte parallel zum Dokumenttext verlaufen. Die senkrechte Laserlinie auf der Dokumentmitte / der Buchfalz liegen. Falls Sie bspw. ein Buch mit der Hand für den Scan offen halten müssen, positionieren Sie Ihre Daumen wie in der Abbildung und sie werden auf dem Scan nicht zu sehen sein.

2. Scanoptionen einstellen und Scan auslösen



Über den Touchscreen können Sie verschiedene Scanoptionen einstellen.

Den Scan lösen Sie entweder über den Button „Scannen“ auf dem Touchscreen oder über das Fußpedal unter dem Pult aus.

Sie können mehrere Scans nacheinander ausführen.

Alle gescannten Bilder werden Ihnen auf dem Flachbildschirm über der Scanfläche angezeigt und können über die Pfeiltasten auf dem Touchscreen einzeln angewählt werden. Mit Hilfe der Funktion „Maskierung“ können Bilder auf einen gewünschten Ausschnitt zugeschnitten werden.

3. Scan speichern oder drucken

Über den Button „Speichern“ können Sie nun wählen, ob Sie die gescannten Bilder auf Ihrem USB-Stick speichern oder über den angeschlossenen Kopierer ausdrucken lassen möchten.



Um alle Dateien auf USB zu speichern, stecken Sie Ihren USB-Stick an der Gerätefront ein und wählen die Option „USB“.

Um einen Druck auszulösen, stecken Sie Ihre Kopierkarte in das Lesegerät neben dem Kopierer und wählen Sie am Scanner die Option „Drucker-A4“.